

# Le Mode Examen CASIO

POUR LA CALCULATRICE GRAPHIQUE FORMELLE : fx-CP400+E



## Mise en route du Mode Examen CASIO

### Méthode 1 : en pressant une séquence de touches

1. Calculatrice éteinte, presser simultanément la séquence de touches suivante : **Y + Z + CLEAR**. Suivez les étapes de confirmation à l'écran de la calculatrice.
2. La calculatrice redémarre et se met en Mode Examen.

### Méthode 2 : via l'écran de la calculatrice

1. Calculatrice allumée, choisir l'application **Communication** en page 2 du menu. Cliquer ensuite sur **Examen** puis **Accéder au Mode Examen**. Suivez les étapes de confirmation à l'écran.

### Lorsque la calculatrice se met en Mode Examen :

- La **LED** située en haut de la calculatrice **clignote** toutes les 2 secondes.
- L'élève **ne peut plus accéder à la mémoire de la calculatrice** y compris aux programmes enregistrés avant l'examen sans pour autant les effacer.



## **ASTUCE :** **RELANCER UN MODE EXAMEN DÉJÀ ACTIVÉ**

- Calculatrice éteinte, relancer un Mode Examen avec la même séquence de touches : **Y + Z + CLEAR**
- La calculatrice redémarre avec un nouveau Mode Examen qui supprime les données saisies.

# Le Mode Examen CASIO

## Sortie du Mode Examen CASIO

### Méthode 1 : Connexion calculatrice/calculatrice via câble 3 broches

1. Avec un câble 3 broches, connecter la calculatrice graphique fx-CP400+E en Mode Examen avec une autre calculatrice graphique fx-CP400+E qui n'est pas en Mode Examen.
2. S'assurer que les deux calculatrices communiquent via le câble 3 broches. Pour cela, dans l'application Communication en page 2 du menu, cliquer sur **Paramétrage** puis **Ouvrir Menu Config** et choisir le type de câble : **Câble à 3 broches**.
3. Sur la calculatrice qui n'est pas en Mode Examen, toujours dans l'application **Communication**, cliquer sur **Examen** puis **Déverrouiller Mode Examen**. Cliquer sur OK pour confirmer.
4. La calculatrice qui était en Mode Examen affiche le message « La calculatrice n'est plus en Mode Examen », et se rallume sans Mode Examen. L'élève peut de nouveau accéder à la mémoire y compris aux programmes enregistrés avant l'examen.

**À noter :** La sortie du Mode Examen est aussi possible avec un simple transfert de données vers la calculatrice en Mode Examen :

- **Entre calculatrices graphiques formelles** équipées ou non du Mode Examen (fx-CP400 ou fx-CP400+E).
- **Entre calculatrices graphiques non formelles** équipées ou non du Mode Examen (vous reporter à la ressource « Sauvegarde et transfert de programmes » sur le site [www.casio-education.fr](http://www.casio-education.fr), rubrique « Ressources Pédagogiques »).

### Méthode 2 : connexion calculatrice/ordinateur via câble USB

1. Avec un câble USB, connecter la calculatrice en Mode Examen à l'ordinateur. La calculatrice vous propose alors de sélectionner le mode de connexion : choisir **Clé USB**.
2. Sur l'écran de l'ordinateur, ouvrir le Disque Amovible correspondant à la calculatrice et copier-coller un fichier dans le dossier.
3. Débrancher le câble de la calculatrice. La calculatrice qui était en Mode Examen affiche le message « **La calculatrice n'est plus en Mode Examen** » et se rallume sans Mode Examen. L'élève accède de nouveau à la mémoire y compris aux programmes enregistrés avant l'examen.

*Pour les calculatrices graphiques non formelles, se reporter au tutoriel « Calculatrices graphiques non formelles ».*