Application OS Update (pour Windows[®], pour Macintosh) pour fx-CG10 fx-CG20 fx-CG20 CN *fx-CG20 AU* fx-CG50 fx-CG50 AU GRAPH90+E Mode d'emploi

Site Internet pédagogique international de CASIO

http://edu.casio.com

Des manuels sont disponibles en plusieurs langues à

http://world.casio.com/manual/calc



FR

Introduction

- Cette application OS Update met à jour le système d'exploitation de la calculatrice graphique scientifique CASIO.
- Vous pouvez vérifier la version du système d'exploitation de votre calculatrice en accédant au mode **System** et en appuyant sur **F4** (VERSION).

Important !

- La mise à jour supprime toutes les données sauvegardées dans la mémoire de la calculatrice. Si vous avez besoin de ces données, veillez à les sauvegarder avant la mise à jour. Pour ce faire, utilisez la fonction de sauvegarde du mode **Memory**.
- Fermez toutes les autres applications avant de lancer cette application.
- Si vous devez mettre à jour plusieurs calculatrices, faites-le en procédant une après l'autre. Veillez à ne connecter à l'ordinateur qu'une calculatrice à la fois. Si vous connectez plusieurs calculatrices à votre ordinateur et que vous exécutez la mise à jour du système d'exploitation, cela risque de supprimer des données et d'endommager les calculatrices.
- Avant de mettre à jour le système d'exploitation de la calculatrice, assurez-vous que d'autres périphériques CASIO ne sont pas connectés à l'ordinateur. Si c'est le cas, déconnectez les autres périphériques.
- N'effectuez pas les opérations suivantes lors de la mise à jour du système d'exploitation.
 - Connecter à un périphérique USB
 - Allumer ou éteindre un périphérique USB connecté
 - Lancer une autre application
 - Insérer ou retirer une carte mémoire
- Les instructions de ce manuel s'appliquent aussi bien au système d'exploitation Windows qu'à celui Mac OS. Toutes les photos d'écran sont réalisées sur Windows 10, mais les procédures sont pratiquement identiques pour Windows et pour Mac OS.

Remarque

• Les captures d'écran qui figurent dans ce manuel sont purement illustratives. L'écran de votre calculatrice pourrait être différent de celui qui apparaît dans le manuel.

Configuration système requise

Système d'exploitation :Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Votre configuration matérielle exige plus que les fonctionnalités recommandées par le système d'exploitation.Ordinateur :Ordinateur fonctionnant avec un système d'exploitation Windows ins en standard (les ordinateurs dont le système d'exploitation a été mis jour ou de construction personnelle sont exclus)Type de compte :AdministrateurEspace sur le disque :100 Mo pour l'installation et la désinstallationRemarque :Les exigences requises dans la pratique et les fonctionnalités du pro peuvent varier selon la configuration système et le système d'exploitation	
Ordinateur :Ordinateur fonctionnant avec un système d'exploitation Windows ins en standard (les ordinateurs dont le système d'exploitation a été mis jour ou de construction personnelle sont exclus)Type de compte :AdministrateurEspace sur le disque :100 Mo pour l'installation et la désinstallationRemarque :Les exigences requises dans la pratique et les fonctionnalités du pro peuvent varier selon la configuration système et le système d'exploitation	
Type de compte :AdministrateurEspace sur le disque :100 Mo pour l'installation et la désinstallationRemarque :Les exigences requises dans la pratique et les fonctionnalités du pro peuvent varier selon la configuration système et le système d'exploita	nstallé 1is à
Espace sur le disque :100 Mo pour l'installation et la désinstallationRemarque :Les exigences requises dans la pratique et les fonctionnalités du pro peuvent varier selon la configuration système et le système d'exploita	
Remarque : Les exigences requises dans la pratique et les fonctionnalités du pro peuvent varier selon la configuration système et le système d'exploit	
	oroduit oitation.
Divers : Port USB pour une connexion directe. Ne pas utiliser de concentrate USB. L'adaptateur vidéo et l'écran doivent prendre en charge la résolution (1024×768) ou une résolution supérieure, 16 bits ou un système cou supérieur. Adobe [®] Beader [®] 8.0 ou une version ultérieure	ateur on XGA ouleur
Mac OS	
Système d'exploitation : OS X 10.10, OS X 10.11, macOS 10.12, macOS 10.13 Votre configuration matérielle exige plus que les fonctionnalités recommandées par le système d'exploitation.	
Ordinateur : Processeur Intel [®] Ordinateur fonctionnant avec un système d'exploitation Macintosh in en standard (les ordinateurs dont le système d'exploitation a été mis jour sont exclus)	installé 1is à
Espace sur le disque : 100 Mo pour l'installation et la désinstallation	
Remarque : Les exigences requises dans la pratique et les fonctionnalités du pro peuvent varier selon la configuration système et le système d'exploite	oroduit oitation.
Divers : Port USB pour une connexion directe. Ne pas utiliser de concentrate USB. L'adaptateur vidéo et l'écran doivent prendre en charge la résolution (1024×768) ou une résolution supérieure. Safari 3.0 ou une version ultérieure	ateur on XGA

- Pour obtenir les dernières informations sur la configuration requise, visitez le site Internet à l'URL ci-dessous : http://world.casio.com/support/os_support/
- Windows est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac, Mac OS, OS X, macOS, Macintosh et Safari sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Intel est une margue déposée ou une margue commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et/ ou dans d'autres pays.
- Adobe et Reader sont des margues commerciales ou des margues déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et de produits mentionnés ici sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.
- Notez que la marque commerciale [™] et la marque déposée [®] ne sont pas utilisées dans le texte de ce mode d'emploi.

Pour mettre à jour le système d'exploitation de la calculatrice

NE RACCORDEZ PAS LA CALCULATRICE À VOTRE PC jusqu'à ce que cela vous soit demandé de manière spécifique sur l'écran – voir étape 3 ci-dessous –

1. Sur la calculatrice, accédez au mode **Link** et effectuez les réglages suivants. Après avoir configuré les réglages, éteignez la calculatrice.

Cable Type : USB Wakeup : On Capture : Memory

≜ Communicatio	on
Cable Type Wakeup Capture	:USB :On :Memory
TRANSHIT RECV EXAM (C	ABLE WAKEUP CAPTURE

- 2. Windows : Sur votre ordinateur, double-cliquez sur le fichier EXE de l'application OS Update. Mac OS : Sur votre ordinateur, double-cliquez sur le fichier pkg de l'application OS Update.
- 3. Effectuez les opérations indiquées par le texte qui apparaît à l'écran.
 - Si le message affiché ci-dessous apparaît, utilisez le câble USB pour raccorder la calculatrice à votre ordinateur.

Connect tl	he calculator	×
	 Connect the calculator. If [Select Connection Mode] is displayed on the calculator, press [EXIT] to exit it. Press [MENU]. Enter the System mode. 	
	5. Press [F6] [F5] (OS Update) to enter receive standby.	
	OK Cancel	

• La mise à jour du système d'exploitation commence. La progression de la mise à jour est indiquée sous forme de barre.



ATTENTION

Ne débranchez pas le câble pendant la mise à jour.

Si le câble est débranché pendant la mise à jour, consultez la section « Si le câble est débranché durant la mise à jour » (page FR-6) pour plus d'informations.

4. La boîte de dialogue suivante apparaît lorsque la mise à jour est terminée.

Complete	\times
Update is complete. Do you want to update another calculator?	
<u>Y</u> es <u>N</u> o	

- 5. Débranchez le câble USB de la calculatrice.
- 6. Si vous voulez mettre à jour le système d'exploitation d'une autre calculatrice, cliquez sur [Yes].
 Effectuez les opérations indiquées par le texte qui apparaît à l'écran.
- 7. Pour sortir de la mise à jour du système d'exploitation, cliquez sur [No].
- 8. Cliquez sur [Finish].

Remarque

• Le message suivant apparaît si vous essayez d'effectuer la mise à jour sur une calculatrice déjà mise à jour.



• Le message suivant apparaît si une erreur se produit pendant la mise à jour.



Si la mise à jour échoue et la calculatrice se bloque en affichant le message « Receiving... », appuyez sur le bouton RESTART. Le message « OS ERROR Please update OS » devrait apparaître sur l'écran de la calculatrice. Effectuez une nouvelle fois la mise à jour.

Si le câble est débranché durant la mise à jour

Le message suivant apparaît si la mémoire système de la calculatrice est endommagée.

20		
05	ERRUK	
Please	update O	S.
	- F	

Laissez le message sur l'affichage et effectuez la procédure suivante.

1. Suivez les étapes de la section « Pour mettre à jour le système d'exploitation de la calculatrice ». (L'opération de la calculatrice n'est pas requise.)

Connect th	ne calculator	×
	 Connect the calculator. If [Select Connection Mode] is displayed on the calculator, press [EXIT] to exit it. Press [MENU]. Enter the System mode. Press [F6] [F5] (OS Update) to enter receive standby. 	
	OK Cancel	

- 2. Cliquez sur [OK].
- $\emph{3.}$ Effectuez les opérations indiquées par le texte qui apparaît à l'écran.

CASIO_®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan