

# Le Mode Examen CASIO

POUR LES CALCULATRICES GRAPHIQUES NON FORMELLES

## MISE EN ROUTE DU MODE EXAMEN CASIO

En pressant une séquence de touches

Pour les Graph 25+E, Graph 35+E, Graph 35+E II (NOUVEAU) et Graph 90+E



1. Calculatrice éteinte, presser simultanément la séquence de touches suivante : **COS + 7 + AC/ON**.
2. La calculatrice s'allume et vous demande de confirmer l'accès au Mode Examen. Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran : presser **F1 (Oui)**, **F2 (Continuer ?)** puis **EXIT**.

Lorsque la calculatrice se met en Mode Examen :

- La **LED** située en haut de la calculatrice **clignote** toutes les 2 secondes.
- L'élève **ne peut plus accéder à la mémoire de la calculatrice** y compris aux programmes enregistrés avant l'examen sans pour autant les effacer.



## ASTUCE :

### RELANCER UN MODE EXAMEN DÉJÀ ACTIVÉ

- Calculatrice éteinte, relancer un Mode Examen avec la même séquence de touches : **COS + 7 + AC/ON**.
- La calculatrice redémarre avec un nouveau Mode Examen qui supprime les données saisies.

# Le Mode Examen CASIO

## SORTIE DU MODE EXAMEN CASIO

### Méthode 1 : Connexion calculatrice/calculatrice via câble 3 broches

Pour les Graph 25+E, Graph 35+E, Graph 35+E II (NOUVEAU) et Graph 90+E



1. Connecter la calculatrice graphique en Mode Examen avec une autre calculatrice graphique non formelle CASIO qui n'est **pas en Mode Examen**.
2. S'assurer que les deux calculatrices communiquent via le câble 3 broches. Pour cela, dans l'application **Link** (ou **Lien**) et sur les deux calculatrices, presser **F4 (CABL)** et choisir **F2 (câble 3 broches)**.
3. Sur la calculatrice qui n'est pas en Mode Examen, dans l'application **Link** (ou **Lien**), presser **F3 (EXAM)** puis **F1 (Déverrouiller Mode Examen)**. Presser **F1 (Oui)** pour confirmer.
4. La calculatrice qui était en Mode Examen affiche un message de confirmation, presser **EXIT**. Après une seconde, elle se rallume sans Mode Examen. L'élève accède de nouveau à la mémoire y compris aux programmes enregistrés avant l'examen.

### Méthode 2 : connexion calculatrice/ordinateur via câble USB

Pour la Graph 35+E via câble USB et logiciel EXAM MODE UNLOCKER  
 (Compatible Mac et Windows)



Si vous ne possédez pas le logiciel **EXAM MODE UNLOCKER**, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site [www.casio-education.fr](http://www.casio-education.fr), rubrique « **Produits/Logiciels** ».

1. S'assurer que la calculatrice communique via le câble USB. Pour cela, dans l'application **Link** (ou **Lien**), presser **F4 (CABL)** et choisir **F1 (câble USB)**.
2. Connecter la calculatrice à l'ordinateur avec le câble USB. Un message s'affiche, presser **F1 (TransfDon)**. La calculatrice affiche « Réception en cours ... ».
3. Sur l'ordinateur, lancer le logiciel **EXAM MODE UNLOCKER**. Cliquer sur **OK**.
4. La calculatrice qui était en Mode Examen affiche le message « Quitter le Mode Examen. Redémarrer et restaurer mémo », presser **EXIT**. Après une seconde, elle se rallume sans Mode Examen. L'élève accède de nouveau à la mémoire y compris aux programmes enregistrés avant l'examen.



Pour les Graph 35+E II (NOUVEAU) et Graph 90+E via câble USB uniquement

1. Avec un câble USB, connecter la calculatrice en Mode Examen à l'ordinateur. La calculatrice vous propose alors de sélectionner le mode de connexion : choisir **Clé USB**.
2. Sur l'écran de l'ordinateur, ouvrir le Disque Amovible correspondant à la calculatrice et copier-coller un fichier dans le dossier.
3. Débrancher le câble de la calculatrice. La calculatrice qui était en Mode Examen affiche le message « **La calculatrice n'est plus en Mode Examen** » et se rallume sans Mode Examen. L'élève accède de nouveau à la mémoire y compris aux programmes enregistrés avant l'examen.

*Pour la calculatrice fx-CP400+E, se reporter au tutoriel « Calculatrice graphique formelle ».*