



# *Transferring data*



- English**
- Español**
- Français**
- Deutsch**
- Suomi**

## ■ Transferring data

1. Connect the ClassPad II and computer, and open the ClassPad II drive on the computer.




2. Use the same file operations that you normally do on your computer.

- To transfer data (e.g. c2p file (Picture Materials)), copy the files you want to transfer to the ClassPad II drive directory you want to save.

3. After you finish all the operations you want to perform, terminate the connection between the ClassPad II and a computer.

## ■ Transferencia de datos


1. Conecte la ClassPad II al ordenador y, a continuación, abra el disco extraíble ClassPad II en el ordenador.



2. Utilice las mismas operaciones con archivos que normalmente emplea en su ordenador.
  - Para transferir datos (p. ej. archivos c2p (materiales de imagen)), copie los archivos que quiera transferir en el directorio del disco extraíble de la ClassPad II donde quiera guardarlos.
3. Una vez concluidas las operaciones que desee realizar, finalice la conexión entre la ClassPad II y el ordenador.

## ■ Transfert de données


1. Raccordez le ClassPad II et l'ordinateur, puis ouvrez l'unité de lecture du ClassPad II sur l'ordinateur.



2. Employez les mêmes procédures que celles utilisées normalement avec les fichiers sur votre ordinateur.
  - Pour transférer les données (par ex. des fichiers c2p (images)), copiez les fichiers que vous voulez transférer sur le répertoire de l'unité de lecture du ClassPad II que vous voulez sauvegarder.
3. Une fois terminées toutes les opérations, débranchez le ClassPad II de l'ordinateur.

## ■ Übertragen von Daten


1. Verbinden Sie den ClassPad II und den Computer und öffnen Sie das ClassPad II-Laufwerk auf dem Computer.



2. Verwenden Sie die normalerweise auf Ihrem Computer ausgeführten Dateioperationen.
  - Um Daten (z. B. eine c2p-Datei (Bildmaterial)) zu übertragen, kopieren Sie die zu übertragenden Dateien in das Verzeichnis des ClassPad II-Laufwerks, das Sie speichern möchten.
3. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie die Verbindung zwischen dem ClassPad II und dem Computer.

## ■ Tietojen siirtäminen

1. Yhdistä ClassPad II tietokoneeseen ja avaa ClassPad II -levyasema tietokoneella.



2. Suorita tietokoneella tähän vaadittavat normaalit toiminnot.

- Jos haluat siirtää tietoja (esim. c2p-tiedoston [kuvamateriaalit]), kopioi siirrettävät tiedostot ClassPad II -levyaseman juurihakemistoon tallennusta varten.

3. Kun olet suorittanut haluamasi toiminnot, katkaise ClassPad II:n ja tietokoneen välinen yhteys.

**CASIO®**

**CASIO COMPUTER CO., LTD.**

6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

SA1302-A

© 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.