



Retrouver et modifier un calcul précédent :

Dans le menu **CALCUL** une fois les calculs exécutés, appuyer sur \uparrow puis sur \leftarrow .

Passer du format standard au format décimal :

Dans le menu **CALCUL** une fois le calcul exécuté, appuyer sur **FORMAT**.

Utiliser les autres formats :

Dans le menu **CALCUL** une fois le calcul exécuté, appuyer sur **SECONDE** puis **FORMAT** (la touche **SECONDE** permet d'accéder à tous ce qui est indiqué en bleu sur la calculatrice).

Utiliser CATALOG (exemple : conversion) :

Dans le menu **CALCUL** appuyer sur **CATALOG** puis naviguer avec le pavé directionnel ou les raccourcis clavier pour choisir la fonctionnalité recherchée (ici on convertit 30m/s en km/h).

Changer d'unité d'angle :

Dans le menu **CALCUL**, appuyer sur **CONFIG**. L'unité est indiquée en haut de l'écran.

Réinitialiser la calculatrice :

Dans le menu **CALCUL**, appuyer sur **CONFIG**.

On peut directement saisir au clavier les numéros des menus ou des fonctions choisis. Par exemple pour réinitialiser la calculatrice on peut appuyer sur

